



MANUAL

HEADSET GAMER FALLEN
MORCEGO PRO
WIRELESS



HEADSET GAMER FALLEN
MORCEGO PRO
WIRELESS

**FALLEN**
GEAR



- 1 Botão Ligar / Desligar
- 2 Ligar / Desligar Microfone
- 3 Aumentar Volume +
- 4 Diminuir Volume -
- 5 Modo Wireless / Modo Bluetooth

Status do Led do Headset

LED azul piscando: Desconectado
LED azul constante: Conectado

- 6 Alterar modo 2.0 (música) / 7.1 (jogo)
- 7 Porta USB-C
- 8 Mic Removível

Status do Led do Receptor Wireless

LED azul piscando: Desconectado
LED azul constante: Conectado, Microfone ON
Desligado: Conectado, Microfone OFF

ALTO-FALANTE

- TAMANHO DO FALANTE DRIVERS: 53MM COM ÍMÃS DE NEODÍMIO
- IMPEDÂNCIA 64Ω±15%
- SENSIBILIDADE 98DB±3DB
- POTENCIA NOMINAL DO DRIVER 10 MW
- POTENCIA MAXIMA DE ENTRADA 20 MW
- RESPOSTA DE FREQUENCIA 20 HZ - 20 KHZ

MICROFONE

- TAMANHO Ø6.0X2.7MM
- SENSIBILIDADE DO MIC -42±3DB
- PADRÃO DE CAPTAÇÃO OMNIDIRECIONAL
- FREQUENCIA DE RESPOSTA 100HZ-10KHZ
- POTENCIA MAXIMA DE ENTRADA 20 MW
- SIGNAL-TO-NOISE RATIO >64DB

BATERIA

- CAPACIDADE E VOLTAGEM 750 MAH, 2.78 WH (3.7 V)
- METODO DE CARREGAMENTO USB-C 5V
- TEMPO DE CARREGAMENTO 3 HORAS
- TIPO DA BATERIA LITHIUM
- TEMPO DA BATERIA EM STANDBY 90 DIAS
- TEMPO DA BATERIA EM MODO WIRELESS ATÉ 28 HORAS
- TEMPO DA BATERIA EM MODO BT ATÉ 40 HORAS



Para prevenir danos a audição evite escutar por muito tempo sons no headset com volume no máximo.

COMO PAREAR O HEADSET VIA RECEPTOR 2,4GHZ WIRELESS

1. Certifique-se que o headset está desligado e ainda não conecte o receptor
2. Pressione o botão até o headset ligar e o Fallen vai avisar "Modo 2.4 Wireless", no headset a luz azul vai ficar piscando lentamente esperando o headset conectar.
3. Plugue o receptor wireless no dispositivo (Computador, Mobile, Console ou TV), ele vai ficar piscando até conectar no headset, após conectar a luz vai se manter fixa e o Fallen vai avisar conectado.
4. Caso não consiga conectar, desligue o headset no modo 2.4 e pressione o botão de ligar até ouvir buscando conexão.

COMO PAREAR O HEADSET VIA BLUETOOTH

1. Ligue o Headset.
2. Troque para o modo Bluetooth apertando o botão 5, você vai ouvir o Fallen dizendo "modo bluetooth ativado".
3. Procure no seu dispositivo na lista Bluetooth o nome "Morcego Pro Wireless" e conecte.
4. Caso não consiga conectar certifique que está no modo Bluetooth e aperte o botão do microfone por 5 segundos até ouvir buscando conexão.

COMO LIGAR O HEADSET VIA CABO USB-C COM CONECTOR 3,5mm

1. Desconecte o receptor do dispositivo (Computador, Mobile, Console ou TV).
2. Desligue o Headset.
3. Conecte o cabo USB-C no headset na porta USB-C e conecte a outra ponta do conector 3,5mm no dispositivo desejado.
4. Se atente que as funções dos botões do Headset não funcionam nesse modo.

SOBRE AS FUNÇÕES E BOTÕES DO HEADSET

NOME DO DISPOSITIVO AO PAREAR	MORCEGO PRO WIRELESS	
BOTÃO 1 LIGAR/ DESLIGAR FONE DE OUVIDO	APERTE POR 3 SEGUNDOS PARA LIGAR OU DESLIGAR	
BOTÃO 1 LIGAR/ DESLIGAR FONE DE OUVIDO	APERTE RÁPIDO PARA PAUSAR OU DAR PLAY	
BOTÃO 1 LIGAR/ DESLIGAR FONE DE OUVIDO	EM CHAMADA BLUETOOTH	
BOTÃO 1 LIGAR/ DESLIGAR FONE DE OUVIDO		APERTE RÁPIDO PARA RESPONDER A CHAMADA
BOTÃO 1 LIGAR/ DESLIGAR FONE DE OUVIDO		APERTE RÁPIDO PARA DESLIGAR A CHAMADA
BOTÃO 1 LIGAR/ DESLIGAR FONE DE OUVIDO	MANTENHA APERTADO PARA REJEITAR	
BOTÃO 2 LIGAR/ DESLIGAR MICROFONE	AO APERTAR UMA VEZ, LIGA OU DESLIGA O MICROFONE	
BOTÃO 3 AUMENTAR "VOLUME +"	AO APERTAR UMA VEZ AUMENTA O VOLUME	
BOTÃO 3 AUMENTAR "VOLUME +"	MANTENDO PRESSIONADO AUMENTARÁ O VOLUME AO MÁXIMO	
BOTÃO 3 AUMENTAR "VOLUME +"	DOIS CLIQUES AVANÇA PARA A PRÓXIMA MÚSICA	
BOTÃO 4 DIMINUIR "VOLUME -"	AO APERTAR UMA VEZ, DIMINUI O VOLUME	
BOTÃO 4 DIMINUIR "VOLUME -"	MANTENDO PRESSIONADO DIMINUIRÁ O VOLUME AO MÍNIMO	
BOTÃO 4 DIMINUIR "VOLUME -"	DOIS CLIQUES RETORNARÁ PARA A MÚSICA ANTERIOR	
BOTÃO 5 ALTERNAR MODO WIRELESS / BLUETOOTH	AO CLICAR UMA VEZ, ALTERNA O MODO DE WIRELESS PARA BLUETOOTH E VICE VERSA	
BOTÃO 6 ALTERNAR MODO 2.0 (MÚSICA) / 7.1 (JOGO)	AO CLICAR UMA VEZ, ALTERNA O MODO 2.0 PARA 7.1 E VICE VERSA, O PADRÃO DO HEADSET É 2.0 ESTÉREO	
PORTA USB-C DO HEADSET CARREGAMENTO/ CONEXÃO 3,5MM	AO INSERIR O CABO DE CARREGAMENTO O HEADSET SERÁ DESLIGADO IMPOSSIBILITANDO O USO, ESSA PORTA PERMITE USAR O CABO QUE ACOMPANHA O PRODUTO PARA CONECTAR EM DISPOSITIVOS COM SAÍDA 3,5MM	

INDICADOR DE LUZ DE STATUS DO HEADSET

COM O HEADSET LIGADO	LUZ PISCANTE NA COR AZUL
COM O HEADSET DESLIGADO	LUZ DESLIGADA
HEADSET EM MODO PAREAMENTO	LUZ PISCANTE NA COR AZUL
HEADSET EM MODO WIRELESS PAREADO COM SUCESSO	LUZ FIXA NA COR AZUL
HEADSET EM MODO BLUETOOTH PAREADO COM SUCESSO	LUZ FIXA NA COR AZUL
HEADSET CARREGANDO	LUZ FIXA NA COR VERMELHA
HEADSET 100% CARREGADO	LUZ DESLIGADA

RECEPTOR SEM FIO STATUS DE INDICADOR DE LUZ

EM MODO DE PAREAMENTO	LUZ PISCANTE NA COR AZUL
HEADSET PAREADO	LUZ FIXA NA COR AZUL

FUNÇÃO / AÇÃO E VOZ DO FALLEN

AO LIGAR	MODO 2.4 WIRELESS
AO DESLIGAR	DESLIGANDO
ALTERNAR ENTRE (WIRELESS / BLUETOOTH)	MODO BLUETOOTH ATIVADO / MODO 2.4G WIRELESS
CONECTADO COM SUCESSO	CONECTADO
INDICADOR DE BATERIA BAIXA NO HEADSET	BATERIA ACABANDO POR FAVOR ME CARREGUE
MICROFONE LIGADO E DESLIGADO	MICROFONE LIGADO / MICROFONE DESLIGADO
ATIVAR OU DESATIVAR FUNÇÃO 7.1	MODO JOGO ATIVADO (7.1 LIGADO) / MODO MÚSICA ATIVADO (2.0 ESTÉREO)



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O modo 7.1 vem desligado por padrão para ligar use o **BOTÃO 6** e alterne entre modo Gamer(7.1) e modo Musica(2.0).
- O modo padrão de áudio é 2.0 Estéreo.
- O Headset desliga sozinho depois de 10 minutos sem atividade.
- O Headset carregando não é possível ser usado, após conectado o cabo de carregamento ele desliga automaticamente.
- O Botão aumentar volume pressionado 2x avança uma música.
- O Botão diminuir volume pressionado 2x retrocede uma música.
- O Botão (1) Ligar se apertado rapidamente pausa ou continua uma música.
- Quando o Headset está 100% carregado a luz de carregamento apaga.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- **MODO 1** WIRELESS 2,4 GHZ VIA DONGLE
- **MODO 2** BLUETOOTH 5.2
- **MODO 3** VIA CABO CONVERSOR USB-C PARA P3
- **DISTÂNCIA MÁXIMA MODO WIRELESS** ATÉ 15 METROS SEM BARREIRA
- **DISTÂNCIA MÁXIMA MODO BT** ATÉ 20 METROS SEM BARREIRA

CHIPSET

- **NOME DO MODELO** SOLUÇÃO BBH
- **LATENCIA WIRELESS** LATÊNCIA BAIXA: <28MS
- **LATENCIA BT** LATÊNCIA BAIXA: <86MS

ITENS INCLUSOS NA CAIXA

1. HEADSET **MORCEGO PRO** SEM FIO
2. RECEPTOR 2.4 GHZ **WIRELESS**
3. ADAPTADOR FEMEA **USB-A** PARA **USB-C**
4. MICROFONE + ESPUMA DE MICROFONE
5. **EARPAD EXTRA** DE TECIDO
6. CABO **USB-C** PARA **CONECTOR 3,5mm**
7. MICROFONE EXTRA + ESPUMA DE MICROFONE EXTRA
8. ADAPTADOR **OTG USB-C**

COMPATIBILIDADE

- **REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO**
 - DISPOSITIVOS COM ENTRADA USB, CONECTOR 3,5mm E BLUETOOTH
- **CONSOLES COMPATÍVEIS**
 - XBOX(VIA CABO 3,5MM), PS4, PS5, SWITCH
- **PLATAFORMAS COMPATÍVEIS**
 - WINDOWS 7/8/10/11
 - MACOS
 - IOS
 - ANDROID
 - TVS SMART (TVS COMPATÍVEIS COM SOM USB OU SOM BLUETOOTH)



HEADSET GAMER FALLEN
MORCEGO PRO
WIRELESS



ANATEL
06870-24-16936

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para consultas à Anatel utilizar o site: www.gov.br/anatel

HE-FN-MO-PR-SF

PRODUZIDO NA CHINA